NA EMBALAGEM




VAMOS COMEÇAR



INTRODUÇÃO

LIGAR O ALTIFALANTE


PRIMA BREVEMENTE o botão Ligar para ligar o seu MEGABOOM 3.



2 EMPARELHAR O SEU TELEFONE COM O ALTIFALANTE


MANTENHA PREMIDO o botão *Bluetooth®* para aceder ao modo de emparelhamento.

Aceda à definição *Bluetooth*® no seu telefone e seleccione MEGABOOM 3 para ligar.




UTILIZAR O BOTÃO MÁGICO

UTILIZE O BOTÃO MÁGICO PARA CONTROLAR A SUA MÚSICA PRIMA BREVEMENTE para reproduzir e colocar em pausa PRIMA DUAS VEZES para avançar uma faixa




AJUSTAR O VOLUME

Prima o botão "+"/"-" para aumentar/diminuir o volume.




CARREGAR O ALTIFALANTE

LEVANTE A PORTA DE PROTECÇÃO para carregar utilizando o cabo USB.




Também pode carregar o altifalante colocando-o na base de carregamento POWER UP (vendida separadamente).



VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

PRIMA SIMULTANEAMENTE os botões "+"/"-" para verificar o nível da bateria.



TRANSFERIR A APLICAÇÃO

TRANSFIRA A APLICAÇÃO ULTIMATE EARS BOOM E MEGABOOM para explorar outras excelentes funcionalidades, como LIGAR/DESLIGAR remotamente, Equalizador, PartyUp e utilizar o botão mágico para configurar as suas listas de reprodução.

