UNIQUE


Dispositivo de retenção 0 - 36 kg (Grupos 0+, 1, 2 e 3)



DS15

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO





GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loia onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

ESPECIFICAÇÕES DE USO








! A utilização no banco da frente deve ser feita em últimos casos e apenas se o "airbag" estiver desativado. ! Instale no banco central do carro somente se ele for equipado com cinto de 3 pontos.

US₀








- 1. Para abrir o cinto pressione o botão vermelho do fecho para destravar a fivela e afaste as tiras. Para fechar, junte as duas partes da fivela formando uma única peça. Encaixe-as unidas.
- Sempre olhe se o cinto de segurança não está torcido.
- 2. Para afrouxar o cinto, aperte o botão de ajuste que fica no meio do assento, ao mesmo tempo em que puxa para baixo as tiras de ombro.



- 3. Para tirar a folga do cinto puxe a tira central.
- 4. A distância do cinto e do ombro da criança deve ser de apenas um dedo.




5. Ajuste a altura do apoio de cabeça e do cinto de acordo com o tamanho da criança. Para ajustá-los simultaneamente, pressione o botão localizado atrás do apoio de cabeça, ao mesmo tempo em que puxa para cima.



- 6. Com uma mão puxe a alavanca de inclinação e leve o encosto para a posição desejada.
- 7. O assento reclina em até 4 posições. As posições 1, 2 e 3 podem ser usadas nos Grupos 1, 2 e 3 (9-36kg) sempre com a cadeirinha virada de frente. Já a posição 4, mais deitada, é a única recomendada para o Grupo 0+ (0-13kg), sempre virada de costas para o movimento do carro.







INSTALAÇÃO GRUPO 0+ (0-13kg)






- 1. Coloque o assento na posição 4, mais deitada.
- 2. Coloque a cadeirinha do banco do carro



virado de costas para o movimento.

- 3. Passe o cinto de segurança do veículo por trás do encosto e afivele-o.
- 4. Passe o cinto de segurança diagonal pelo guia azul no verso do assento e tire toda a folga do cinto, puxando no sentido da correia.



- Certifique-se que o cinto não esteja torcido e que esteja bem firme.
- 5. Abra a fivela, posicione a criança na cadeirinha e volte a prender o cinto da cadeirinha.
- Verifique se a altura do cinto está adequada ao tamanho da criança e se está bem presa.

INSTALAÇÃO GRUPO 1 (9-18kg)

- Para facilitar a instalação é possível remover o redutor de assento e depois de finalizado voltar a colocá-lo na cadeirinha.
- 1. Coloque a cadeirinha voltada para a frente no banco do veículo.
- 2. Passe o cinto diagonal do carro entre o apoio de cabeça e o encosto. O cinto subabdominal deve passar de um lado para o outro da cadeira encaixando nas laterias marcadas em vermelho. Una as tiras diagonal e subabdominal e afivele o cinto.
- 0 cinto deve passar por baixo do redutor e do cinto da cadeirinha. Verifique se não há torções.











- 3. Usando o joelho para pressionar a cadeirinha, tire toda a folga do cinto, puxando no sentido da correia até que a cadeirinha esteja bem fixa.
- 4. Posicione a criança na cadeirinha prendendo bem o cinto.

GUARDANDO O CINTO












- Deixe o cinto da cadeirinha o mais folgado possível. como mostrado em "Uso".
- 1. Abra o cinto. Para desprender o



entrepernas, localize pela parte de baixo a placa de metal que o prende. Passe a fivela pela abertura da cadeirinha até que saia pelo outro lado.



2. Remova a fivela e o protetor



- 4. Pela frente puxe as tiras até que se desprendam do apoio de ombros.
- 5. Para retirar o apoio de ombros, escolha um lado e passe o acolchoado pela abertura até sair pelo verso. Pela frente









puxe o outro acolchoado até que ambos se soltem da cadeira.

- 6. Retire as fivelas macho deslizando para cima. Armazene para usos futuros.
- 7. Solte a capa desprendendo botões e elásticos.



- 8. Passe o cinto da cadeira pelas laterais internas até o outro lado.
- · O cinto deve passar por baixo do gancho azul do verso.
- 9. Volte a prender a fivela metálica do verso.
- 10. Recoloque a capa na cadeira.





INSTALAÇÃO GRUPOS 2 E 3 (15-36kg)



 Para o uso nos grupos 2 e 3 é necessário armazenar o cinto da cadeirinha.



- 1. Coloque a cadeirinha no banco do carro virada para frente.
- Posicione a criança e ajuste a altura do apoio para a cabeça de acordo com o tamanho dela. O guia de passagem de cinto vermelho, localizado no apoio de cabeça deve estar um pouco acima do ombro da criança.
- 2. Passe o cinto diagonal pela guia vermelha no apoio de cabeca e o subabdominal pelas pernas da criança. Ambos devem passar pela abertura lateral abaixo do apoio para os bracos.
- Nunca deixe de usar o cinto completo.



LIMPF7A





- 1. Remova o entrepernas e os redutores.
- 2. Desprenda botões e elásticos ao logo da capa para soltá-la.
- 3. Tome cuidado com ganchos e com as passagens de cinto.











- Use apenas peças originais e nunca use a cadeirinha sem a capa. Ela é parte importante do funcionamento correto do produto.
- A capa pode ser lavada na máquina a uma temperatura máxima de 30°C, use apenas sabão neutro. E nunca coloque na secadora.
- As partes plásticas podem ser limpas com um pano úmido e detergente neutro.
- Lave o cinto na m\u00e3o em \u00e1gua morna e detergente neutro.
- Nunca use alvejantes, secadoras, ferros e vaporizadores.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- 1. ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL"; ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- 2. A CORRETA ADAPTAÇÃO É
 APROPRIADA SE O FABRICANTE
 DO VEÍCULO DECLARAR NO
 MANUAL QUE O VEÍCULO
 ACEITA UM DISPOSITIVO DE
 RETENÇÃO PARA CRIANÇAS
 "UNIVERSAL" PARA ESTE
 GRUPO DE MASSA.
- 3. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- 4. APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA DE

- TRÊS PONTOS ESTÁTICO OU COM RETRATOR.
- 5. ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- 6. Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.
- 7. Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0 e 36kg.
- 8. Posicione e instale corretamente itens rígidos e partes de plástico do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

- 9. Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.
- Não retire os adesivos do dispositivo.
- 12. Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

- 13. Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- 14. Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco traseiro. e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.
- 15. Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.
- 16. É necessário fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo.
- 17. É necessário ajustar todas as tiras do dispositivo de retenção para segurar a

ATENÇÃO

criança de acordo com suas características biométricas.

- 18. Não deixe as tiras torcidas.
- 19. É importante certificarse de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica.
- 20. É recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão seiam devidamente quardados.
- 21. ATENÇÃO: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças em assentos

- equipados com airbag. Caso não exista opção, desative o airbag.
- 22. ATENÇÃO IMPORTANTE: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças na posição voltada para frente antes que a criança pese no mínimo 9 kg.
- 23. Não recomendado para uso neonato, por ter sido projetado para acomodar crianças também de um ou mais Grupos de Massa posteriores.
- 24. Validade indeterminada.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço http://www.coscokids.com.br/registro
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Cadeirinha Unique DS15, Cosco
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR www.coscokids.com.br/atendimento



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582 Campos dos Goytacazes/RJ CEP 28030-035

Importado por **COMPANHIA DOREL BRASIL** CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados As ilustrações podem diferir do produto