cadence · www.cadence.com.br

[REV.01]

MANUAL DO USUÁRIO

DESUMIDIFICADOR LUXOR

DSU500



cadence

6 TERMO DE GARANTIA

O seu Desumidificador Luxor, Modelo DSU500, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 3 meses referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. Para encontrar a relação dos Postos Autorizados

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Obrigado por adquirir Desumidificador Luxor, modelo DSU500, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Quando o aparelho estiver funcionando nunca o abra, reabasteça, toque na água ou remova qualquer componente do mesmo.
- Mantenha objetos, roupas, móveis, papéis, líquidos inflamáveis a pelo menos 1 metro de

distância do aparelho ligado.

- Não exponha o aparelho ao sol ou superfícies empoçadas. Jamais próximo à banheira, chuveiro ou piscina.
- Sempre desligue o aparelho e retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastece-lo e principalmente quando for limpá-lo. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Certifique-se que o tanque está apertado firmemente e não abra o aparelho quando ele estiver em uso.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização, esvazie e seque-o completamente. Guarde o aparelho em local limpo, arejado e fora do alcance de crianças.

Atenção

• O produto deve ser utilizado somente na posição vertical. Nunca deite o produto quando estiver em uso.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

5 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para limpar os seu desumidificador sempre certifique-se de que esteja desligado e desconectado da tomada.

- A parte exterior do aparelho deve ser limpa esfregando-a com um pano macio e umedecido.
- Recomendamos que você faça a limpeza externa do reservatório de água pelo menos uma vez por semana, com pano umedecido com água, finalizando com um pano seco.
- É comum que a cavidade interna da base do desumidificador fique com resíduos. Para limpá-la, utilize uma mistura de detergente neutro e água. Insira a solução através do pequeno dreno de borracha, feche-o e agite o reservatório para limpá-lo (mantenha o dreno pressionado enquanto agita o reservatório para evitar que o mesmo se abra). Repita o procedimento caso necessário ou até que a base interna esteja completamente limpa.
- Caso a sujeira esteja difícil de remover, deixe a solução (água + detergente) agir por alguns minutos e então agite o reservatório para limpá-lo.
- Após efetuada a limpeza, remova a solução e enxague a parte interna do reservatório com água. Vire o reservatório com o dreno aberto e voltado para baixo até que toda a água interna escorra para fora e deixe-o nesta posição até que seque. Recomenda-se fazer a limpeza interna do reservatório pelo menos uma vez por semana.
- Note que a tampa do reservatório não pode ser aberta, ela é vedada ao corpo do mesmo. Apenas o dreno deve ser utilizado para inserir ou retirar água do reservatório

Atenção

• Evite molhar a base de seu desumidificador e o respiro do motor, pois pode causar danos ao seu aparelho ou queimá-lo.
• Não limpe com materiais químicos ou abrasivos.

4 UTILIZAÇÃO

O seu desumidificador é indicado para ambientes fechados como quartos, salas, escritórios e ambientes com ar-condicionado. Possui autonomia para funcionar até 72 horas.

Para utilizá-lo, siga as instruções abaixo:

[1] Coloque o aparelho em um local baixo sobre superfície lisa e firme.

Atenção

• Nunca coloque-o sobre superfícies moles ou acarpetadas, pois os desníveis podem acabar tombando o produto. Nunca colocar o produto com a área de entrada de ar voltada para uma superfície que possa bloquear esta passagem.

[2] Conecte o plugue em uma tomada e ligue o aparelho botão liga/desliga.

[3] Após alguns segundos, começará a puxar o ar e dar inicio ao processo de desumidificação do ambiente.

Pronto! O seu desumidificador está pronto para uso.

Nota:

Para sua segurança, o aparelho possui um dispositivo que detecta quando o reservatório de água esta cheio (Figura 01) – LED sinalizador reservatório cheio, no qual quando acionado, o produto deverá ser desligado, seguido do esvaziamento do reservatório de água.

Atenção

• Antes de esvaziar o reservatório de água, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

2 COMPONENTES DO SEU DESUMIDIFICADOR



[1] Botão Liga/Desliga
[2] Entrada de Ar
[3] Reservatório de água
[4] LED sinalizador (Ligado)
[5] LED sinalizador (Reservatório cheio)

3 CONTROLES E FUNÇÕES

Painel:

Figura 01

No painel do seu desumidificador está o botão liga/desliga, ao lado o LED sinalizador.

- LED sinalizador Ligado indica: que seu Desumidificador está ligado.
- LED sinalizador Reservatório Cheio indica: que o reservatório do seu Desumidificador está cheio.

Reservatório:

Figura 02

Figura 03

O reservatório de água (Figura 02), do seu desumidificador fica abaixo do produto, na sua base, o mesmo pode ser facilmente retirado e esvaziado quando cheio, uma vez sinalizado pelo LED sinalizador reservatório cheio, ou quando for terminado o uso do produto.

As microchaves de segurança (Figura 03) servem como um sistema de segurança do produto, que o desliga automaticamente em caso de retirada do reservatório.

Alimentação:



Figura 04

O cabo deve alimentação (Figura 04) deverá ser conectado ao produto antes de ser energizado. Sempre tomar os cuidados e verificar a tensão na qual será alimentado, neste caso o produto será BIVOLT. Após os devidos cuidados seu produto estará energizado e pronto para uso, bastando apenas ligar no botão Liga/Desliga.